

Benutzerhandbuch



Lernen Sie Ihren tolineno
ausführlich kennen

Inhalt

1. Das ist Ihr tolino shine	4
2. Ihren tolino shine in Betrieb nehmen	5
2.1 Aufladen	5
2.2 Übersicht über die Bedienelemente.....	5
2.3 Steuerung durch Finger-Tippen.....	6
2.4 Die ersten Schritte	7
3. Ihren tolino shine anmelden	9
3.1 Kunden mit bestehendem Kundenkonto	9
3.2 Kunden ohne Kundenkonto.....	9
3.3 Die Anmeldung in 3 Schritten	9
3.3.1 Schritt 1	9
3.3.2 Schritt 2	9
3.3.3 Schritt 3	10
3.4 Vorteile der Anmeldung	10
4.1 Startseite	11
4.1.1 Symbole in der Statusleiste	11
4.1.2 Menü und Suche öffnen	12
4.1.3 Symbole an den Titeln	12
4.2 Meine Bibliothek	12
4.2.1 Dateiformate der Titel.....	13
4.2.2 Das Menü in der Bibliothek	13
4.2.3 Umblättern in der Bibliothek	14
5. Lesen Sie mit Ihrem tolino shine	15
5.1 Leseansicht	15
5.1.1 Lesezeichen setzen	15
5.1.2 Text markieren und Notiz hinzufügen	15
5.2 Ihre Lese-Einstellungen.....	16
5.2.1 Lese-Menü im eBook.....	16
5.2.2 Lese-Menü im PDF	17
5.2.3 Seitenpositionen anspringen	17

6. So haben Sie noch mehr Freude an Ihrem tolino shine	19
6.1 Nutzung von WLAN.....	19
6.1.1 Anmeldung an einem WLAN-Netzwerk	19
6.1.2 Weitere WLAN-Netzwerke suchen.....	20
6.1.3 Anmeldung über eine verschlüsselte Webseite.....	20
6.1.4 Anmeldung an einem HotSpot der Telekom	20
6.1.5 Flugmodus (Deaktivierung von WLAN)	20
6.2 Die Cloud nutzen	20
6.3 Eigene Inhalte hinzufügen	21
6.3.1 Hinzufügen über Micro-SD-Karte	21
6.3.2 Hinzufügen über USB-Anschluss	21
6.4 Speicherplatz freigeben oder erweitern	22
6.4.1 Speicherplatz freigeben	22
6.4.2 Speicherplatz erweitern	22
6.5 Im Internet surfen	22
6.5.1 Nutzung der virtuellen Tastatur.....	22

1. Das ist Ihr **tolino shine**

tolino shine ist ein digitales Lesegerät, das Ihnen die neue Form des Lesens von eBooks, eZeitungen und eZeitschriften eröffnet.

Ihr **tolino shine** verfügt über einen hochauflösenden E INK® Pearl Bildschirm mit dem die Schrift so scharf dargestellt wird wie auf echtem Papier.

Lesen Sie ohne Spiegeleffekte bei Sonnenlicht. Und dank der integrierten, stufenlos anpassbaren Beleuchtung augenschonend und reflektionsfrei auch bei Dunkelheit.

Ihr **tolino shine** reagiert auf die Berührung mit dem Finger. Durch Tippen, z.B. auf unterschiedliche Symbole, rufen Sie die jeweiligen Funktionen im Menü und beim Lesen auf.

Erleben Sie den grenzenlosen digitalen Lesespaß.


Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, sich mit Ihrem **tolino shine** vertraut zu machen.

2. Ihren **tolino shine** in Betrieb nehmen

2.1 Aufladen

Bitte laden Sie Ihren **tolino shine** vor der ersten Benutzung vollständig auf. Verbinden Sie dazu den **tolino shine** und Ihren Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

Wenn Sie ihn über die Steckdose laden möchten, benötigen Sie ein zusätzliches Netzteil. Dieses ist als Extra-Zubehör erhältlich. Bitte wenden Sie sich dazu an den Anbieter Ihres **tolino shine**.




Nach etwa 4 Stunden ist Ihr **tolino shine** vollständig geladen. Währenddessen können Sie ihn natürlich bereits benutzen.

Den Ladestand der Batterie können Sie im Menü unter dem Menüpunkt „Geräteinformation“ ansehen.

2.2 Übersicht über die Bedienelemente

Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Bedienelemente im Überblick vor:



a. Schalter zum Ein- und Ausschalten bzw. Ruhezustand

Schieben Sie den Schalter (a) nach rechts, um Ihren **tolino shine** einzuschalten. Beim Loslassen gleitet der Schalter wieder in seine Grundstellung zurück. Im eingeschalteten Zustand versetzt ihn ein erneutes kurzes Ziehen wieder in den Ruhezustand.

Wenn Sie Ihren **tolino shine** einige Zeit nicht benutzen, geht er automatisch in den Ruhezustand. Den Zeitpunkt, an dem der Ruhezustand einsetzt, können Sie im Menü unter dem Menüpunkt „Geräteeinstellungen“ bestimmen.

Im Ruhezustand zeigt Ihr **tolino shine** ein schlafendes Gesicht auf dem Bildschirm und verbraucht fast keinen Strom mehr. Um ihn wieder aufzuwecken, ziehen Sie kurz am Schalter (a).

Durch längeres Ziehen und Halten schalten Sie Ihren **tolino shine** ganz aus. Er verbraucht dann gar keinen Strom mehr. Zum Einschalten reicht wieder ein kurzes Ziehen am Schalter.


b. Leselicht

Schalten Sie die Beleuchtung zum Lesen bei Dunkelheit durch ein kurzes Drücken auf den Lichtknopf (b) ein und auch wieder aus. Bei eingeschalteter Beleuchtung lässt sich die Helligkeit des Leselichtes regulieren. Dies geschieht im Lesemodus oder in den Einstellungen (siehe Kapitel 5.2.1).

c. Home-Button

Drücken Sie auf den Home-Button (c), um immer wieder zurück zur Startseite zu gelangen.

Auf der Rückseite des Gehäuses ist unten eine Schutzklappe angebracht, unter der sich weitere Bedienelemente befinden. Öffnen Sie die Klappe vorsichtig mit dem Fingernagel, um diese zu erreichen:



d. Neustart (Reset-Funktion)

Sollte Ihr **tolino shine** einmal komplett „eingefroren“ sein und auf keine Eingabe mehr reagieren, erzwingen Sie durch Drücken des Reset-Button (d) einen Neustart. Verwenden Sie dazu z.B. eine aufgebogene Büroklammer.

Diese Funktion benötigen Sie nur in Ausnahmefällen.

Falls Sie Ihren **tolino shine** auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, wählen Sie diese Option im Menü unter dem Menüpunkt „Geräteeinstellungen“ aus. Bitte beachten Sie, dass damit alle Einstellungen, Passwörter und lokal gespeicherten Titel unwiderruflich gelöscht werden. Inhalte auf Ihrer Micro-USB-Karte sind davon nicht betroffen. Inhalte, die Sie in die Cloud hoch geladen haben, können später wieder hergestellt werden. Detaillierte Erklärungen dazu lesen Sie in Kapitel 6.2.

e. Micro-USB

Ihr **tolino shine** verfügt über einen USB-Anschluss (e). Ein dazu passendes USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Verbinden Sie den USB-Anschluss Ihres **tolino shine** über dieses Kabel mit einem Computer, um ihn zu laden oder Inhalte zu übertragen (siehe auch Kapitel 6.3.2).

f. Einschub für Micro-SD-Karte

Über den Einschub für Micro-SD-Karten (f) können Sie den Speicher Ihres **tolino shine** erweitern und eigene Inhalte hinzufügen (siehe auch Kapitel 6.3.1).

Ihr **tolino shine** ist für Micro-SD-Karten mit einer Speicherkapazität bis 32 GB ausgelegt.

Entsprechende Karten erhalten Sie im Fachhandel.

2.3 Steuerung durch Finger-Tippen


Ihr **tolino shine** verfügt über ein sogenanntes Touch-Display, also einen Bildschirm, der sensibel auf die Berührung mit dem Finger reagiert. Das bedeutet, dass Sie alle Funktionen über ein leichtes Tippen oder Wischgesten auf dem Bildschirm steuern können.

Tippen Sie z.B. leicht auf das Cover eines eBooks, um es zu öffnen. Oder tippen Sie auf ein Symbol, um eine damit verbundene Funktion zu öffnen.


Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links, um im Titel vor zu blättern und von links nach rechts, um zurück zu blättern (siehe auch Kapitel 4.2.3).

2.4 Die ersten Schritte

So begrüßt Sie Ihr **tolino shine**, nachdem Sie ihn aus der Verpackung heraus genommen haben.



Sobald Sie Ihren **tolino shine** gestartet haben, fragt er, in welchem Land Sie ihn benutzen möchten.



Nachdem Sie die entsprechende Auswahl per Finger-Tipp getroffen und bestätigt haben, helfen Ihnen folgende 3 Tipps noch einmal unterstützend dabei, die wichtigsten Funktionen kennen zu lernen.

Tipp 1

11:34

Tipps zur Startseite ...

Im Menü finden Sie alle Einstellungen und Extras zu Ihrem Gerät.

Dieser persönliche Bereich zeigt Ihre letzten Leseaktivitäten.



Hier erhalten Sie Empfehlungen und können diese direkt erwerben.

Tipp 1 von 3 >

Tipp 2

11:34

... so einfach ist Lesen mit tolino ...

Wischen Sie nach rechts oder tippen Sie in diesen Bereich um zurück zu blättern.



Wischen Sie nach links oder tippen Sie in diesen Bereich um vor zu blättern.

Tippen Sie in den mittleren Bereich, um das Menü zu öffnen, mit dem Sie Ihren persönlichen Lesemodus anpassen können.

< Tipp 2 von 3 >

Tipp 3

11:34

... dann kann's ja los gehen!

Diese und mehr hilfreiche Tipps können Sie jederzeit über die Hilfe aufrufen.



Drücken Sie den Home-Button, um jetzt und jederzeit auf die Startseite zu gelangen.

< Tipp 3 von 3 >

3. Ihren **tolino shine** anmelden

Der Anmeldevorgang geschieht gegenüber dem Anbieter Ihres **tolino shine**. Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass Sie bei diesem Anbieter ein Kundenkonto mit einem gültigen Benutzernamen sowie Passwort besitzen.

3.1 Kunden mit bestehendem Kundenkonto

Sofern Sie bei dem Anbieter, von dem Sie Ihren **tolino shine** erworben haben, bereits ein Kundenkonto besitzen, können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) direkt auf Ihrem **tolino shine** anmelden. Ganz so, wie Sie sich auch auf der Webseite Ihres Anbieters anmelden.

Durch die Anmeldung wird Ihr **tolino shine** automatisch mit Ihrem Kundenkonto verknüpft. Sie können dann jederzeit auf Ihre bereits gekauften Inhalte zugreifen und sogar direkt aus Ihrem **tolino shine** heraus im Shop einkaufen.

Ihre Anmeldedaten bleiben dabei geschützt! Sie werden lediglich verschlüsselt übertragen und nicht auf dem Gerät gespeichert. Dritte können Ihre Zugangsdaten weder verwenden noch auslesen.

3.2 Kunden ohne Kundenkonto

Falls Sie noch kein Kundenkonto besitzen, gehen Sie bitte auf die Webseite des Anbieters, von dem Sie Ihren **tolino shine** erworben haben. Erstellen Sie dort ein kostenloses Kundenkonto. Die dafür gültigen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) verwenden Sie dann bitte auch für die Anmeldung Ihres **tolino shine**.

Bei einigen Anbietern ist die Registrierung auch direkt auf Ihrem **tolino shine** möglich.

3.3 Die Anmeldung in 3 Schritten

Im Folgenden ist die Anmeldung Ihres **tolino shine** in 3 einfachen Schritten beschrieben:

3.3.1 Schritt 1

Tippen Sie auf „Jetzt anmelden“ auf der Startseite Ihres **tolino shine**.




Falls Ihr **tolino shine** beim Einschalten bereits mit dem Internet verbunden ist, erscheint die Aufforderung „Jetzt anmelden“ am oberen Rand des Bildschirms. Sie können dann direkt zu Schritt 3 übergehen.

3.3.2 Schritt 2

Um die Anmeldung durchzuführen, muss Ihr **tolino shine** mit dem Internet verbunden sein. Tippen Sie nun auf Ihr bevorzugtes Netzwerk, um es auszuwählen. Falls Sie es durch ein Passwort verschlüsselt haben, erscheint ein Dialogfenster. Geben Sie hier ein gültiges Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „Verbinden“. Ihr **tolino shine** verbindet sich in wenigen Sekunden über das von Ihnen ausgewählte WLAN-Netzwerk mit dem Internet (Weitere Infos zur Nutzung von WLAN finden Sie im Kapitel 6.1.).

3.3.3 Schritt 3

Geben Sie nun die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) des Kundenkontos Ihres Anbieters ein und tippen Sie auf „Login“.



The screenshot shows a mobile application interface for logging in. At the top, there is a status bar with the time '11:34' and signal strength indicators. Below that is a navigation bar with a back arrow and the title 'Anmeldung'. The main content area contains two input fields: the first is labeled 'Benutzername' and has a placeholder 'Ihre E-Mail-Adresse'; the second is labeled 'Passwort' and has a placeholder 'Passwort vergessen?'. Below these fields is a black button with the text 'Login'. At the bottom of the screen, there is a footer section with the text 'Noch kein Buchhändler-Konto?' followed by 'Ein kostenloses Kundenkonto bekommen Sie unter: www.buchhaendler-name.de' and 'Bitte verwenden Sie dazu ein beliebiges internetfähiges Gerät, jedoch nicht Ihren tofino.' Below this is a logo for 'BUCHHÄNDLER'.

Die hier dargestellte Anmeldemaske ist exemplarisch und kann je nach Anbieter unterschiedlich aufgebaut sein.

Nach der Eingabe der Zugangsdaten Ihres Anbieters ist Ihr **tolino shine** mit Ihrem Shop-Kundenkonto verknüpft und bereit, mit Ihnen viele Lesestunden zu verbringen.

3.4 Vorteile der Anmeldung

Sobald Sie sich angemeldet haben, steht Ihnen die ganze Welt des digitalen Lesens immer und überall offen. Vor allem Ihr persönlicher Speicherplatz in der Cloud (in Deutschland TelekomCloud*) ist dann eröffnet.

Gekaufte Titel sowie Inhalte, die Sie von Ihrem **tolino shine** in die Cloud hochladen, werden dort sicher und kostenlos gespeichert. Über die Cloud haben Sie auch Zugriff auf Ihre dort gespeicherten Inhalte über andere Geräte, wie zum Beispiel Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer. Alle Details zur Nutzung der Cloud finden Sie in Kapitel 6.2.


Selbstverständlich können Sie Ihren **tolino shine** auch ohne Anmeldung nutzen, dann stehen Ihnen allerdings eine Reihe von Funktionen nicht zur Verfügung, die nur in Verbindung mit einem Kundenkonto aktiviert sind.

4. Die wichtigsten Funktionen im Überblick

4.1 Startseite

Die Startseite ist das Herzstück Ihres **tolino shine**. Von hier wählen Sie alle wichtigen Funktionen und Bereiche aus. Und egal welche Einstellung oder Seite Sie geöffnet haben, durch das Drücken des Home-Button auf Ihrem **tolino shine** gelangen Sie immer wieder hierher zurück.

Auf der Startseite ganz oben befinden sich die Statusleiste (siehe Kapitel 4.1.1) sowie die Menü- und Suchen-Funktion (siehe Kapitel 4.1.2).



Im oberen Bereich der Startseite ist die Vorsicht in Ihre Bibliothek mit Ihren 3 zuletzt gelesenen oder hinzugefügten Titeln, die Sie durch Tippen direkt öffnen können. Durch Tippen auf den Link „Meine Bibliothek“ gelangen Sie zur Bibliothek mit allen Ihren persönlichen Titeln.

Sobald Ihr **tolino shine** angemeldet und mit dem Internet verbunden ist, erscheint im unteren Bereich der Startseite eine Vorsicht des Shops mit Top-Empfehlungen. Durch Tippen auf den Titel gelangen Sie direkt in den Shop und erhalten detaillierte Informationen zum Titel.


Tippen auf den Link „Zum Shop“ führt Sie zur Startseite des Shops. Stöbern Sie in den unterschiedlichen Kategorien, laden Sie kostenlose Leseprobe auf Ihren **tolino shine** oder kaufen Sie direkt ein.

Ihre Einkäufe werden auf Ihren **tolino shine** herunter geladen und stehen in Ihrer Bibliothek zur Verfügung. Denn jeder Einkauf, den Sie mit Ihrem **tolino shine** oder auf den Webseiten Ihres Anbieters tätigen, wird für Sie sicher und dauerhaft in Ihrem persönlichen Cloudspeicher (siehe Kapitel 6.2) abgelegt.

Sollten Sie ein Abo für ein eMagazin oder eine eZeitschrift abgeschlossen haben und Ihr **tolino shine** ist nicht mit dem Internet verbunden, wird Ihnen die aktuelle Ausgabe des Titels automatisch bei neuer Verbindung in Ihre Bibliothek geladen. Darüber hinaus können Sie die Synchronisierung über das Lese-Menü in der Bibliothek starten (siehe Kapitel 4.2.2).

4.1.1 Symbole in der Statusleiste

Im oberen Bereich der Start- sowie den Menüunterseiten befindet sich die Statusleiste, die Ihnen übergreifende Informationen anzeigt.



Micro-USB

(nur bei Verbindung mit dem Computer)

Sobald Ihr **tolino shine** über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist, erscheint links oben in der Statusleiste ein USB-Verbindungssymbol.

Um Ihren **tolino shine** wieder vom Computer (Windows Vista, XP, 7 und 8) zu trennen, klicken Sie im Computer in der rechten unteren Ecke der Funktionsleiste auf „Hardware sicher entfernen“ und folgen dann den Anweisungen. Bei Mac OS X werfen Sie den Ordner Ihres **tolino shine** einfach aus oder ziehen ihn vom Desktop in den Papierkorb.

11:34 Uhr

Die Uhr zeigt Ihnen die aktuelle Zeit an. Diese wird automatisch eingestellt. Bitte ändern Sie die Uhrzeit nur dann, wenn sie automatisch nicht richtig eingestellt ist. Stellen Sie vorher sicher, dass die richtige Zeitzone ausgewählt ist.

WLAN

Sobald Ihr **tolino shine** eine WLAN-Verbindung hergestellt hat, wird dies durch die WLAN-Anzeige sichtbar. Je mehr Balken ausgefüllt sind, desto stärker ist das WLAN-Signal, das er empfängt.

Batterie

Diese Anzeige gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie voll die Batterie Ihres **tolino shine** geladen ist. Sollte der Batterieladestand einen kritischen Punkt erreicht haben, erscheint auf dem Bildschirm ein entsprechender Hinweis. Bitte verbinden Sie ihn zeitnah mit dem USB-Anschluss eines Computers, um die Batterie zu laden.

Wenn Sie ein USB-Netzteil besitzen, können Sie Ihren **tolino shine** auch darüber aufladen. Während er an einer Stromquelle angeschlossen ist, erscheint an Stelle des Batterie-Symbols ein Netzstecker-Symbol.

4.1.2 Menü und Suche öffnen

Gleich unterhalb der Statusleiste befinden sich das Menü- sowie das Suchen-Symbol.

Menü-Symbol

Öffnen Sie das Menü Ihres **tolino shine**, indem Sie auf das Menü-Symbol tippen. Im Menü finden sich alle Einstellungen und weiterführende Funktionen.


Lupen-Symbol

Aktivieren Sie die Suche, indem Sie auf das Lupen-Symbol tippen. Es öffnet die Suchen-Seite mit einer virtuellen Tastatur. Geben Sie einen Suchbegriff per Finger-Tipp ein. Tippen Sie erneut auf das Lupen-Symbol, um die Suche zu starten.


Das Suchergebnis zeigt Ihnen sowohl Ergebnisse aus Ihrer Bibliothek als auch aus dem Shop.

4.1.3 Symbole an den Titeln


Manche Titel in Ihrer Bibliothek sind mit einem Symbol versehen.

 Das **Cloud-Symbol** zeigt an, dass der Titel bereits gekauft oder in der Cloud gespeichert ist, aber noch nicht auf Ihren **tolino shine** herunter geladen wurde. Solange ein Titel mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist er noch nicht lokal auf Ihrem **tolino shine** lesbar. Tippen Sie auf das Symbol, um den Titel herunter zu laden und zu lesen (siehe auch Kapitel 6.2).

 Das **Leseprobe-Symbol** zeigt an, dass dieser Titel als Leseprobe in der Bibliothek liegt, aber noch nicht gekauft wurde.

 Das **Neu-Symbol** zeigt an, dass dieser Titel noch nicht geöffnet wurde.

 Das **Lesezeichen-Symbol** zeigt an, dass Sie in diesem Titel zuletzt gelesen haben.

 Das **Archiv-Symbol** an einem eMagazin oder einer eZeitschrift zeigt die Anzahl der von Ihnen gekauften Einzelausgaben an. Tippen Sie auf das Symbol, um das entsprechende Archiv mit der Liste der Einzelausgaben zu öffnen.

4.2 Meine Bibliothek

In Ihrer Bibliothek liegen alle Inhalte, die Sie gekauft oder Ihrem **tolino shine** lokal, also über den Computer oder die Micro-SD-Karte, hinzugefügt haben. Sie ist standardmäßig nach Aktualität (zuletzt gelesen bzw. hinzugefügt) sortiert.



4.2.1 Dateiformate der Titel

Ihr **tolino shine** ist in der Lage, Ihnen digitale Bücher, Magazine, Zeitungen als auch eigene Dokumente anzuzeigen, die dem Dateistandard ePub, PDF, TXT oder ACSM entsprechen. Andere Formate werden nicht unterstützt.

Titel, die die Endung ACSM haben, sind vom herausgebenden Verlag mit einem speziellen Kopierschutz von Adobe versehen, der ein nicht erlaubtes Kopieren von Inhalten verhindert. Um diese Titel auf Ihrem **tolino shine** anzeigen zu können, müssen Sie bei Adobe® Digital Editions registriert sein und die Ihnen von Adobe mitgeteilten Zugangsdaten verwenden.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.adobe.com/go/getadobeid_de.

Um entsprechend geschützte Titel lesen zu können, autorisieren Sie Ihren **tolino shine** bitte mit Ihrer Adobe ID im Menü unter dem Menüpunkt Adobe Kopierschutz.

4.2.2 Das Menü in der Bibliothek

Folgende Funktionen stehen in Ihrer Bibliothek zur Verfügung.

A **Z** ↓ Sortieren Ihrer Inhalte

Sortieren Sie Ihre Inhalte nach den Eigenschaften Aktualität, dem Namen des Titels, dem Namen des Autors und der Zeit, zu der die Titel auf Ihren **tolino shine** geladen wurden („Zuletzt hinzugefügt“). Die angezeigten Titel werden automatisch nach dem jeweiligen Kriterium sortiert und dargestellt.

☰ **■** Darstellung Ihrer Inhalte

In Ihrer Bibliothek können Sie zwischen der Listen- und der Kacheldarstellung wählen.

☰ Über die Listendarstellung und Finger-Tipp auf das Info-Symbol (i) haben Sie schnellen Zugriff auf detaillierte Informationen zu dem Titel.

■ Die Kachelansicht zeigt plakativ die Titelseite der Publikation. Per Finger-Tipp öffnen Sie einen Titel aus beiden Darstellungen heraus.

↻ Synchronisierung von Titeln

Synchronisieren Sie die Inhalte Ihrer Bibliothek mit der Cloud oder dem lokalen Speicher. Tippen Sie im Menü auf „Cloud bzw. TelekomCloud“, um den Inhalt Ihres **tolino shine** mit dem Cloudspeicher abzugleichen. Wenn Sie zum Beispiel kürzlich neue Titel gekauft haben, aber diese noch nicht in der Bibliothek Ihres **tolino shine** angezeigt werden, stoßen Sie mit der Synchronisierung das Hinzufügen der Titel in Ihre Bibliothek an. Diese Funktion setzt voraus, dass Ihr **tolino shine** über WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Tippen Sie auf „Lokaler Speicher“, um Titel zu suchen, die Sie über die USB-Verbindung oder über die Micro-SD-Karte hinzugefügt haben. Nach der Durchsuchung bietet Ihnen Ihr **tolino shine** eine Auswahl zum Hinzufügen der Inhalte an. Angezeigt werden Inhalte des Formats ePub, PDF, TXT und

ACSM.

Bitte beachten Sie, dass es je nach Größe, Inhalt und Dateistruktur Ihrer Micro-SD-Karte unter Umständen einige Zeit dauern kann, bis die Karte durchsucht wurde und die Auswahl der hinzufügbaren Titel angezeigt werden kann.

Titel entfernen

Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol, falls Sie Titel aus Ihrer Bibliothek entfernen möchten. Sie können nun einzeln die Titel auswählen, die Sie entfernen möchten oder diese Aktion mit einem Finger-Tipp für alle Titel ausführen. Der Titel wird dann aus der Bibliothek Ihres **tolino shine** ausgeblendet und ist nicht mehr sichtbar.

Alle Titel, die Sie gekauft haben, können Sie wieder in Ihre Bibliothek aufnehmen. Wählen Sie dazu im Menü den Menüpunkt „TelekomCloud bzw. Cloud“ und die Funktion „Titel wiederherstellen“.

Bitte beachten Sie, dass Titel, die Sie selbst in die Cloud hochgeladen haben, durch diese Aktion dauerhaft aus Ihrem persönlichen Cloudspeicher gelöscht werden!

Suche nach Titeln

Genau wie auf der Startseite aktivieren Sie die Suche, indem Sie auf das Lupen-Symbol tippen. Das Suchergebnis zeigt Ihnen sowohl Ergebnisse aus Ihrer Bibliothek als auch aus dem Shop. Durch Tippen auf die jeweilige „Karteikarte“ im Shop bzw. in Ihrer Bibliothek können Sie sich die Trefferergebnisse anzeigen lassen und aufrufen.

4.2.3 Umblättern in der Bibliothek

In Ihrer Bibliothek werden die Inhalte auf einzelnen Seiten angeordnet. Tippen Sie auf den Pfeil in der Blätterleiste unten rechts, um vor zu blättern und auf den Pfeil in der Blätterleiste unten links, um zurück zu blättern.

Um direkt an eine bestimmte Seitenposition zu springen, tippen Sie einfach auf Seitenanzeige. Es öffnet sich eine numerische Tastatur, in die Sie eine beliebige Seitenposition eingeben können. Ihre Bibliothek blättert dann sofort dorthin.

5. Lesen Sie mit Ihrem toline shine

5.1 Leseansicht


Die Leseansicht ist die wohl wichtigste Ansicht auf Ihrem **tolino shine**. Die Titel Ihrer Bibliothek werden Ihnen hier Seite für Seite angezeigt. Öffnen Sie einen Titel, indem Sie auf das Cover tippen.



Tippen Sie im rechten Bereich, um im Titel vor zu blättern und im linken Bereich, um zurück zu blättern. Vorblättern können Sie auch durch Wischen von rechts nach links und zurückblättern durch Wischen von links nach rechts.

Um das Menü mit den Lese-Einstellungen zu öffnen, tippen Sie bitte auf den mittleren Bereich (im Bild oben der weiße Bereich) der Seite (siehe auch Kapitel 5.2).

5.1.1 Lesezeichen setzen

Um ein Lesezeichen zu setzen, tippen Sie bitte auf das Lesezeichen-Symbol  in der rechten oberen Ecke. Das Symbol wird dann schwarz ausgefüllt. Durch erneutes Antippen entfernen Sie das Lesezeichen wieder und das Symbol ist weiß gefüllt.

5.1.2 Text markieren und Notiz hinzufügen

Falls Sie während des Lesens einen Text markieren möchten, genügt ein sogenannter Long Press, also ein etwas längerer Fingerdruck auf die zu markierende Stelle. Am entsprechenden Wort erscheinen zwei „Anfasser“ mit denen Sie die gewünschte Markierung setzen können. Um diese zu bestätigen, tippen Sie bitte „Markierung setzen“ in der Info-Bubble. Darüber hinaus können Sie die Markierung noch durch Tippen auf „Notiz hinzufügen“ kommentieren. Es öffnet sich die virtuelle Tastatur und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Notizen hinzuzufügen.



Ihre Markierungen und Notizen sind im Lesetext durch eine graue Hinterlegung kenntlich gemacht.

5.2 Ihre Lese-Einstellungen

Mit Ihrem **tolino shine** lassen sich während des Lesens einfach persönliche Einstellungen wie die Schriftart und -größe, der Zeilenrand und -abstand oder die Helligkeit anpassen. Öffnen Sie dazu die Lese-Einstellungen durch Tippen in den mittleren Bereich. Von hier aus lassen sich außerdem Ihre Lesezeichen, Markierungen und Notizen aufrufen und bearbeiten.



5.2.1 Lese-Menü im eBook

Tippen Sie auf ein Symbol, um eine damit verbundene Funktion zu starten.

← Zurück-Symbol

Tippen führt zurück zur vorherigen Ansicht.

☰ Inhalt-Symbol

Tippen Sie auf das Inhalt-Symbol, um das Inhaltsverzeichnis des Titels, den Sie gerade lesen, aufzurufen. Tippen Sie auf ein Kapitel und Sie springen an die entsprechende Stelle im Titel. Tippen auf das Zurück-Symbol führt zurück zur zuletzt gelesenen Seite.


Manche Verlage haben bei der Erstellung des digitalen Buches kein Inhaltsverzeichnis beigefügt. Bei solchen Büchern kann die Anzeige leer oder unvollständig sein. Das Symbol ist dann ausgegraut.



fb Facebook-Symbol

Teilen Sie Ihren Freunden mit, was Sie gerade lesen. Sofern Sie die Funktion noch nicht freigeschaltet haben, verbinden Sie Ihren **tolino shine** einmalig mit Ihrem Facebook Konto. Geben Sie dazu im Dialogfenster Ihren Facebook Benutzernamen und Ihr persönliches Facebook Passwort ein. Von nun an steht Ihnen das Teilen über Facebook bei bestehender Internetverbindung immer zur Verfügung.

📄 Symbol für Lesezeichen, Markierungen und Notizen.

Durch Tippen auf dieses Symbol gelangen Sie zum Notizverzeichnis - der Auflistung Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen aus dem Titel, den Sie gerade lesen.



Das Tippen auf einen Eintrag im Verzeichnis bringt Sie umgehend an die entsprechende Stelle im Titel. Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um Einträge aus dem Verzeichnis über das Mülleimer-Symbol  zu löschen oder über das Stift-Symbol  zu bearbeiten. Übrigens wird Ihr persönliches Notizverzeichnis beim Schließen eines Titels synchronisiert und bei bestehender Internetverbindung in die Cloud gespeichert. Es steht dann auch auf dem Smartphone, Tablet oder Computer zur Verfügung.

Schrifteinstellungen-Symbol

Hier haben Sie die Möglichkeit, die für Sie angenehmste Schriftgröße einzustellen und die Schriftart zu wählen, in der Sie den Titel lesen möchten. Diese Funktion steht Ihnen nur für Titel im ePub- und TXT-Format zur Verfügung, bei Titeln im PDF-Format ist dies technisch nicht möglich.

Ihr **tolino shine** merkt sich die von Ihnen gewählte Schriftart und -größe für jeden Titel einzeln. Beim erneuten Öffnen eines Titels werden Ihnen die zuletzt für diesen Titel gewählten Einstellungen wieder angezeigt.



Manche Verlage haben bei der Erstellung des Buches die Möglichkeit unterdrückt, die Schriftart zu wechseln. Bei solchen Werken bleibt es bei der vom Verlag gesetzten Schrift, auch wenn eine andere Schriftart für die Anzeige ausgewählt wurde.

5.2.2 Lese-Menü im PDF

Folgende Funktionen stehen Ihnen beim Lesen eines PDFs zur Verfügung.

Vergrößern und Verkleinern-Symbol

Im PDF können Sie die Größe der Schrift über das aktive Plus- bzw. Minus-Symbol vergrößern bzw. verkleinern. Ist eines der beiden Symbole inaktiv (also grau statt schwarz) ist die maximale Einstellung erreicht und kann nicht weiter verändert werden.

Innerhalb eines PDF können Sie die Leseansicht  auswählen. Sie erhalten dann eine reine Textansicht. Über das Symbol  gelangen Sie wieder in die PDF-Ansicht.

Leselicht-Symbol

Sobald Sie mit eingeschalteter Beleuchtung lesen, lässt sich die Helligkeit des Leselichtes regulieren. Tippen Sie dazu auf das Symbol und stellen Sie anschließend den Regler auf die gewünschte Helligkeit ein.

Suche-Symbol

Tippen Sie auf das Lupen-Symbol und geben Sie einen Suchbegriff ein, um einen Begriff oder eine spezielle Stelle in einem ePub Titel zu finden.

5.2.3 Seitenpositionen anspringen

Über den Schieberegler im unteren Bereich des Lese-Menüs können Sie sehr schnell an eine beliebige Stelle in einem ePub oder PDF springen. Ziehen Sie den Regler einfach an eine gewünschte Position. Die Anzeige der Seiten aktualisiert sich entsprechend.

Um direkt an eine bestimmte Seitenposition zu gehen, tippen Sie einfach auf „Gehe zu Seite“. Es öffnet sich eine numerische Tastatur, in die Sie eine beliebige Seitenposition eingeben, zu der dann sofort geblättert wird.

6. So haben Sie noch mehr Freude an Ihrem tolino shine

6.1 Nutzung von WLAN

Weil Ihr **tolino shine** über ein eingebautes WLAN verfügt, können Sie sich mit ihm über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) mit dem Internet verbinden.

Sofern Ihnen kein eigenes WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht, können Sie in Deutschland einen von über 12.000 HotSpots der Deutschen Telekom AG* kostenlos nutzen. Oder nutzen Sie das kostenlose WLAN-Netzwerk in einer Filiale Ihres Anbieters.

6.1.1 Anmeldung an einem WLAN-Netzwerk

Tippen Sie im Menü auf den Menüpunkt „WLAN“, um Ihren **tolino shine** an einem drahtlosen Netzwerk anzumelden. Falls das WLAN ausgeschaltet ist, aktivieren Sie es bitte durch Tippen auf den Ein-Knopf.



Bei eingeschaltetem WLAN erkennt Ihr **tolino shine** alle drahtlosen Netzwerke, die in der Umgebung zur Verfügung stehen.



Tippen Sie nun auf Ihr bevorzugtes Netzwerk, um es auszuwählen. Falls es durch ein Passwort verschlüsselt ist, erscheint ein Dialogfenster. Geben Sie hier ein gültiges Passwort ein. Nachdem Sie die Eingabe durch Tippen auf „Verbinden“ bestätigt haben, verbindet sich Ihr **tolino shine** mit dem Internet. Netzwerke, die mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet sind, sind durch ein Passwort verschlüsselt. Das Passwort wurde von dem Betreiber des WLAN-Netzwerkes gesetzt, um unbefugte Nutzung zu verhindern. Sie können sich mit diesen WLAN-Netzwerken nur verbinden, wenn Sie das Passwort kennen.

6.1.2 Weitere WLAN-Netzwerke suchen

Durch Tippen auf das Synchronisieren-Symbol  aktualisiert Ihr **tolino shine** die Liste der drahtlosen Netzwerke.



Um ein Netzwerk hinzuzufügen, das nicht sichtbar ist, tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen“. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in das Sie die SSID (Service Set Identification) eines Ihnen bekannten Netzwerks eingeben können. Die SSID finden Sie in der Regel auf der Unterseite Ihres WLAN Routers oder in den Anmeldeunterlagen Ihres Telekommunikationsanbieters.

6.1.3 Anmeldung über eine verschlüsselte Webseite

Einige WLAN-Netzwerke, z.B. in Hotels, öffnen eine eigene Webseite, bevor sie einen Zugang zulassen. In diesem Falle wechselt die Ansicht in den Webbrowser. In der Regel ist die Eingabe eines gültigen Passwortes für das entsprechende Netzwerk erforderlich.

6.1.4 Anmeldung an einem HotSpot der Telekom


In der Nähe eines HotSpot der Deutschen Telekom AG in Deutschland, z.B. in zahlreichen Bahnhöfen und ICE-Zügen, Flughäfen, Hotels sowie Geschäften baut sich die WLAN-Verbindung bei Bedarf automatisch auf und ist für Sie kostenlos!

6.1.5 Flugmodus (Deaktivierung von WLAN)

Bitte schalten Sie das WLAN aus, um Ihren **tolino shine** während eines Fluges zu verwenden. Übrigens verlängert ein ausgeschaltetes WLAN auch die Akkulaufzeit.

6.2 Die Cloud nutzen

Sobald Sie sich mit Ihrem Kundenkonto angemeldet haben und Ihr **tolino shine** mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Cloud nutzen.

 Alle Titel, die Sie im Shop erwerben, werden automatisch sicher in der Cloud gespeichert. Außerdem können Sie Titel von Ihrem **tolino shine** bzw. von der Micro-SD-Karte in die Cloud laden.

6.2.1 Herunterladen von Titeln aus der Cloud

Um einen einzelnen Titel aus der Cloud zu lesen, tippen Sie den mit einem Cloud-Symbol gekennzeichneten Titel in der Bibliothek an. Der Inhalt wird auf Ihren **tolino shine** heruntergeladen. Im Menü unter „TelekomCloud bzw. Cloud“ haben Sie unter „Zum Download“ die Möglichkeit, mehrere Titel gleichzeitig herunterzuladen. Markieren Sie dazu die gewünschten Titel durch Anklicken des Kästchens links daneben. Oder wählen Sie alle Titel aus, indem Sie das entsprechende Kästchen durch Antippen aktivieren. Tippen Sie auf „Jetzt starten“ um den Downloadvorgang zu starten und Titel für Titel herunterzuladen.

6.2.2 Hochladen von Titel in die Cloud

Selbst hinzugefügte Titel sind nur lokal auf Ihrem **tolino shine** oder bei eingelegerter Micro-SD-Karte verfügbar. Sie können diese Titel jedoch sichern, indem Sie sie in die Cloud hochladen und dort speichern. Ihr persönliches Notizverzeichnis wird dabei gleich mitgesichert und bleibt erhalten.

Tippen Sie im Menü unter „TelekomCloud bzw. Cloud“ auf „Zum Upload“, um eine Auswahl der für einen Upload in die Cloud in Frage kommenden Titel anzeigen zu lassen. Bei der Auswahl werden Ihnen nur selbst hinzugefügte Titel im ePub bzw. PDF Format angezeigt. Titel, die Sie bereits früher in die Cloud hochgeladen haben, werden nicht mehr angezeigt. Um mehrere Titel gleichzeitig hochzuladen, markieren Sie dazu die gewünschten Titel indem Sie in das linke Kästchen daneben tippen. Oder wählen Sie alle Titel aus, indem Sie das entsprechende Kästchen durch Antippen aktivieren. Durch Tippen auf „Jetzt starten“ wird der Uploadvorgang gestartet und Titel für Titel wird in die Cloud hochgeladen.

6.2.3 Wiederherstellen von Titeln

Falls Sie Titel aus der Bibliothek Ihres **tolino shine** entfernen, hat dies unter Umständen Auswirkungen auf die Sicherungskopien in der Cloud. Auf Ihrem **tolino shine** bzw. bei Ihrem Anbieter gekaufte Inhalte bleiben in der Cloud gespeichert. Sie können diese Titel mit der „Titel entfernen“ Funktion aus Ihrer Bibliothek ausblenden und mit der „Titel wiederherstellen“ Funktion wieder einblenden.

Selbst hinzugefügte Titel werden im Gegensatz dazu bei der Durchführung von „Titel entfernen“ unwiderruflich aus der Bibliothek heraus gelöscht und können auch mit der Wiederherstellungsfunktion nicht wieder einblendet werden.

6.2.4 Titel auf anderen Geräten (weiter)lesen

Alle Titel, die in der Cloud gesichert sind, stehen mit Ihrem persönlich definierten Notizverzeichnis auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten zur Verfügung. Wenn Sie zum Beispiel anfangen, einen Titel auf Ihrem **tolino shine** zu lesen und dann unterbrechen, können Sie mit der kostenlosen Lese-App Ihres Anbieters auch auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer an derselben Stelle weiterlesen. Dazu muss die jeweilige App mit dem gleichen Kundenkonto verknüpft sein.

6.3 Eigene Inhalte hinzufügen

Möglicherweise haben Sie schon vor Ihrem **tolino shine** eigene digitale Leseinhalte besessen, die Sie gerne hinzufügen möchten.

Sie können dies über die Micro-SD-Karte oder über die USB-Verbindung mit Ihrem Computer machen.

6.3.1 Hinzufügen über Micro-SD-Karte

Sobald Sie Ihre Micro-SD-Karte in den dafür vorgesehenen Einschub Ihres **tolino shine** geschoben haben, startet automatisch ein Suchlauf. Sie erhalten eine Anzeige über alle Titel, die mit den Formaten ePub, PDF, TXT und ACSM auf Ihrem **tolino shine** gespeichert sind. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie der Bibliothek Ihres **tolino shine** einen oder mehrere Titel hinzufügen möchten.

Bitte beachten Sie, dass es je nach Größe, Inhalt und Dateistruktur Ihrer Micro-SD-Karte unter Umständen einige Zeit dauern kann, bis die Karte durchsucht wurde und die Auswahl zum Hinzufügen angezeigt werden kann:

Sie können Ihre eingelegte Micro-SD-Karte jederzeit erneut durchsuchen, indem Sie in der Bibliotheksansicht das Synchronisieren-Symbol antippen und dann „Lokaler Speicher“ auswählen. Es wird Ihnen dann wieder die Auswahl der gefundenen und noch nicht hinzugefügten Titel angeboten.

6.3.2 Hinzufügen über USB-Anschluss

Sobald Ihr **tolino shine** über das USB Kabel mit dem Computer verbunden ist und von diesem erkannt worden ist, bietet er Ihnen an, seinen Speicher für den Computer freizugeben. Um Dateien zwischen Ihrem Computer und Ihrem **tolino shine** auszutauschen, müssen Sie dies durch Tippen auf die „Freigeben“ Schaltfläche bestätigen. Während Ihr **tolino shine** als USB-Massenspeicher mit dem Computer verbunden ist, können Sie ihn nicht anderweitig nutzen.

Sofern Sie den tolineno shine nur aufladen möchten, wählen Sie beim Aufbau der Verbindung die Schaltfläche „Nur laden“. Sie können Ihren tolineno shine dann ganz normal verwenden.

Während der **tolino shine** als USB-Massenspeicher mit Ihrem Computer verbunden ist wird er von Ihrem

PC als „MEIN TOLINO“ Speicherplatz angezeigt. Nun können Sie die gewünschten Inhalte von Ihrem Computer auf Ihren **tolino shine** kopieren. Währenddessen sollte die Verbindung nicht getrennt werden. Sobald das Kopieren beendet ist, deaktivieren Sie bitte die Freigabe durch Antippen der Schaltfläche „Deaktivieren“, bevor Sie ihn vom Computer trennen. Sie bewahren damit den Speicher vor ungewollten Datenverlusten.

Nach Trennung der Verbindung erscheint ein Dialogfenster, über das Sie das Hinzufügen Ihrer Titel bestätigen. Hinzugefügte Titel stehen dann in Ihrer Bibliothek zur Verfügung und erscheinen auch auf der Startseite.

6.4 Speicherplatz freigeben oder erweitern

Auf dem internen Speicher Ihres **tolino shine** haben ohne die Micro-SD-Karte bis zu 2.000 eBooks Platz. Sollten Sie dennoch Speicherplatz benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, Speicher freizugeben oder erweitern Sie ihn über eine Micro-SD-Karte.

Wenn auf Ihrem **tolino shine** kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Achten Sie daher von Zeit zu Zeit hierauf. Sie können im Menüpunkt „Speicher“ nachsehen, wie viel Speicherplatz bereits belegt ist.

6.4.1 Speicherplatz freigeben

Wählen Sie im Menü den Menüpunkt „Speicher“. Tippen Sie auf „Speicher freigeben“ und wählen Sie den oder die Titel aus, die Sie entfernen möchten. Titel, die Sie selbst auf dem Speicher Ihres **tolino shine** abgelegt haben und die nicht in die Cloud hochgeladen wurden, werden mit diesem Vorgang gelöscht. Sofern Sie dies vermeiden wollen, sollten Sie diese Daten vorher durch Kopieren auf Ihren Computer über die USB-Verbindung sichern.

Alle Inhalte, die wie Ihre gekauften Titel sicher in der Cloud gespeichert sind, werden aus dem Speicher des **tolino shine** gelöscht, bleiben aber in Ihrem Cloudspeicher erhalten. Sie erkennen dies daran, dass diese Titel nach dem Löschen in der Bibliotheksansicht immer noch vorhanden sind, aber mit dem Cloud-Symbol versehen wurden. Diese Titel können Sie durch Antippen wieder aus der Cloud auf Ihren **tolino shine** laden, wenn Sie diese das nächste Mal lesen wollen.

6.4.2 Speicherplatz erweitern

Stecken Sie Ihre Micro-SD-Karte mit den Kontakten nach unten in den dafür vorgesehenen Einschub Ihres **tolino shine**. Unter Punkt 6.3.1 ist beschrieben, wie Sie Inhalte von der Micro-SD-Karte auf Ihren **tolino shine** speichern.

Um die Micro-SD-Karte sicher, das heißt ohne Verluste von Dateien aus Ihrem **tolino shine** zu entfernen, wählen Sie im Menü „Speicher“ und tippen Sie auf „SD-Karte auswerfen“.

6.5 Im Internet surfen

Mit Ihrem **tolino shine** können Sie bei bestehender WLAN Verbindung im Internet surfen. Öffnen Sie dazu im Menü den Webbrowser. Tippen Sie anschließend die Webadresse ein, die Sie ansteuern möchten und danach auf „Los“. Bitte beachten Sie, dass manche Webseiten auf dem speziell zum Lesen optimierten E INK® Pearl Bildschirm nicht optimal dargestellt werden.

6.5.1 Nutzung der virtuellen Tastatur

Bei der Eingabe einer Webadresse im Browser, aber auch bei der Suche oder der Eingabe eines Passwortes öffnet Ihr **tolino shine** eine virtuelle Tastatur.

Tippen Sie hier wie auf einer normalen Tastatur. Der Zugang zu Sonderzeichen, wie z.B. dem @-Symbol, ist auf der alphabetischen Tastatur über längeres Drücken des Komma-Zeichens möglich. Tippen Sie die ALT-Taste auf der numerischen Tastatur, um weitere Sonderzeichen wie z.B. den Unterstrich angezeigt zu bekommen.

*Kostenlose Nutzung der HotSpots der Deutschen Telekom AG an allen deutschen Standorten.

Es gelten die Nutzungsbedingungen zur kostenfreien Nutzung der Telekom HotSpots (www.telekom.de/dlp/agb/pdf/39929.pdf)